



DATA TRANSFER SSM2018

DATA TRANSFER SSM 2018 est un ensemble de solutions différentes qui permet de télécharger des transactions depuis les distributeurs vers le logiciel SSM 2018 . La variété de l'offre est basée sur la technologie nécessaire.

Download manuel

La manière la plus facile de télécharger les informations est la Manager key 2018. Il suffit de toucher le distributeur avec la clé pour transférer toutes les transactions et les télécharger sur le logiciel.

Réseau local

Utilisez le réseau local Lan/Wi-Fi pour télécharger les données du distributeur vers votre PC. En choisissant entre PW-LAN ou PW Wi-Fi, il est possible de créer une connexion qui vous permet de recevoir toutes les transactions en temps réel.

Réseau mobile


Grâce au nouveau PW MOBILE 4G 2018, il est possible d'installer les distributeurs partout dans le monde, dans un endroit couvert par un réseau mobile, évitant ainsi les configurations avec les réseaux locaux. L'équipement est doté d'une carte SIM mondiale qui rend le PW MOBILE 4G 2018 prêt à l'usage.



PW14 / RS 485



MANAGER KEY



PW-LAN



PW-WIFI



PW-MOBILE





FILTRAGE



SURVEILLANCE
DES LIQUIDES



ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

PW14 / RS 485



Connexion par
câble RS485 avec
un convertisseur
USB.

KEY READER & MANAGER KEY



PW LAN



Un dispositif qui permet de
convertir le signal RS485 en LAN
via une interface simple et intuitive.

PW WI-FI



Un dispositif qui
permet de convertir
le signal RS485
en WiFi via une
interface simple et
intuitive.

PW MOBILE



Un nouveau système de
communication qui
vous permet de trans-
férer des données
en utilisant le réseau
mobile 4G.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION
F13292000	PW 14
F1226201A	KIT KEY READER
F1249600A	MANAGER KEY (RED)
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F12710150	PW MOBILE 4G 2018

DATA TRANSFER SSM2018