



Abb. 1: GLA 89-J/17-9,0




Abb. 2: Reihe bestehend aus 2x GLA 89-J/17-9,0

Mobil einsetzbarer Absperrpfosten mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband zur Leitung von Personenströmen oder zur temporären Absperrung bestimmter Bereiche.

Zwei unabhängig voneinander ausziehbare Gurtbänder mit jeweils 10 m Gurtlänge für doppelte Absperrwirkung. Kraftvoll und plakativ.

TECHNISCHE DATEN

Ausführung Pfostenrohr	Metall, schwarz; alternativ auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Bodenteller	Guss, Abdeckplatte bei Edelstahl- oder Chromfinish jeweils in Pfostenfarbe, ansonsten schwarz
Durchmesser Bodenteller	ca. 350 mm
Höhe Bodenteller	ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe	ca. 1.000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette	ca. 12 kg
Gurtbandbreite	ca. 50 mm
max. Gurtlänge	2 x 10.000 mm
max. Gurtlänge refl. Gurtband	2 x 7.000 mm
Lieferung	vormontiert




PFOSTENFARBE

Verschiedene Farben erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



GURTFARBE

Standardgurtbandfarben: rot(1), blau (2), schwarz (3), rot-weiß diag. (13) und schwarz-gelb diag. (17)



PRODUKTSICHERHEITSBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mobil einsetzbarer Absperrpfosten mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband.

VERWENDUNG

Zur temporären oder dauerhaften Absperrung bestimmter Bereiche bzw. Steuerung von Personenströmen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Kein Spielzeug.
- Einsatz auf geeigneten Bodenflächen für einen gesicherten Stand.
- Gurtband nicht über die maximale Länge ausziehen.
- Nach Auszug des Gurtbands auf die gewünschte Länge auf sachgemäße Befestigung des Gurtendstücks an geeignetem Gegenstück achten.
- Trotz Fliehkraftbremse und automatischem Rücklauf Gurtband stets bis zum vollständigen Einrollen von Hand zurückführen.
- Materialien: Kunststoff, Metall, (teilweise recycelt).

GEFAHRENHINWEISE

- Keine bekannten Gefahren bei bestimmungsgemäßem Einsatz und Verwendung.
- Unsachgemäßer Einsatz oder falsche Handhabung können zu Verletzungen des Bedieners oder im Umfeld führen.
- Gurteinheit nicht öffnen! Der Gurtaufrollmechanismus funktioniert über ein Federsystem mit extrem hoher Spannung und kann bei Öffnung unkontrolliert auseinanderspringen.
- Verschluckungsgefahr bei Kleinstteilen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Einsatz auf Beschädigungen prüfen.
- Bei Beschädigung oder Abnutzung nicht mehr verwenden.
- Aufstellen/Befestigen der Absperrung am gewählten Standort.
- Auszug und Befestigung des Gurtbands an geeignetem Gegenstück.

PFLEGEHINWEISE

- Im Bedarfsfall mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nasses Gurtband vor dem Gurteinzug trocken lassen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle entsorgt werden, die einzelnen Bestandteile sind getrennt recyclingfähig.