

TABLE DES MATIERES		1512
1	DECLARATION CE DE CONFORMITE	MISE A ZERO DU RESET TOTAL (TOTAL ZEROTABLE)
2	CONSIGNES GENERALES	DISTRIBUTION AVEC VISUALISATION INSTANTANEE DU DEBIT FLOW RATE MODE
3	NORMES DE SECURITE	MISE A ZERO DU PARTIEL FLOW RATE MODE
4	CONSIGNES GENERALES DE SECURITE	POURQUOI DOIT-ON CALIBRER ?
5	DEFINITIONS	DEFINITIONS
6	NORMES DE SECOURS	LEGENDS
7	CONNAITRE SB325_X M	MODS D'ETALONNAGE
8	TOUCHES UTILISATEUR	VISUALISATION "K FACTOR" ACTUEL ET RETABLISSEMENT DU "FACTORY K FACTOR"
9	INSTALLATION	ETALONNAGE SUR PLACE
10	MODALITES D'UTILISATION	PROCEDURE POUR EFFECTUER L'ETALONNAGE SUR PLACE
10.1	CARACTERISTIQUES MECANIQUES	MODIFICATION DIRECTE DU FLOW RATE MODE
10.2	CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES	CONSTRUCTION DES COMPTEURS
11	MISFILLING (option)	VERIFICATIONS PREALABLES
12	VERIFICATIONS PREALABLES	PREMIERE MISE EN MARCHÉ
13	PREMIERE MISE EN MARCHÉ	PRESENTATION
14	PRESENTATION	DISTRIBUTION EN MODALITE NORMALE
14.1	TOUCHES UTILISATEUR	DISTRIBUTION EN MODALITE NORMALE
14.2	SIÈGE DES PILES	DISTRIBUTION EN MODALITE NORMALE
15	UTILISATION QUOTIDIENNE	DISTRIBUTION EN MODALITE NORMALE
15.1	MISE À ZÉRO DU RESET TOTAL	DISTRIBUTION EN MODALITE NORMALE

**1 DECLARATION CE DE CONFORMITE**

La société soussignée : **PIUSI S.p.A.**  
Via Piacentini 6/A - Z. Rangovino  
46029 Suzara - (MN) - Italy

DECLARE sous sa responsabilité que l'équipement décrit ci-dessus  
Description : **piétole pour la distribution de AUS32 / DE**  
Modèle : **SB325\_X M**

N° de matricule se référer au Numéro du lot repris sur la plaquette CE apposée au produit.  
Amis de construction se référer à l'ordre de production et à la plaquette CE apposée au produit.  
En conformité avec les dispositions de loi qui transposent les directives :  
- Directive communautaire **électromagnétique 2014/53/UE**  
La documentation est à la disposition de l'autorité compétente après requête motivée adressée à PIUSI S.p.A. ou en demandant à l'adresse e-mail : doc.tec@piusi.com. La personne autorisée à consulter la fascicule technique et à rédiger la déclaration est Otto Varini en qualité de représentant légal.

Otto Varini  
représentant légal

**2 CONSIGNES GENERALES**

Pour préserver la sécurité des opérateurs, éviter des endommagements au système de distribution. Avant de procéder à n'importe quelle opération sur le système de distribution, il est indispensable d'arrêter le produit et compris tout le matériel d'installation.

Ne pas brancher ni débrancher le câble d'alimentation ou à autres ports importantes de l'appareil, par ex. le tuyau d'aspiration/retour, le piétole ou les dispositifs de sécurité sont endommagés. Remplacer immédiatement les tuyaux endommagés.

**ATTENTION**  
Le symbole indique qu'il existe la possibilité d'endommager les appareils et/ou leurs composants.  
**AVERTISSEMENT**  
Le symbole indique qu'il existe la possibilité d'endommager les appareils et/ou leurs composants.

**REMARQUE**  
Ce symbole signale des informations utiles.  
Le manuel doit rester intact et être facilement accessible à l'utilisateur final et les techniciens spécialisés autorisés à l'installation et à l'entretien devant pouvoir le consulter en tout moment.

Tous les droits de reproduction de ce manuel sont réservés à la société Piusi S.p.A. Le texte ne peut être utilisé dans d'autres documents sans l'autorisation écrite de Piusi S.p.A.  
© Piusi S.p.A.  
Ce manuel appartient à la société piusi s.p.a.  
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite.  
Ce manuel appartient à la société Piusi S.p.A., qui est le propriétaire exclusif de tous les droits prévus par les lois applicables, y compris, sans s'y limiter, les règles en matière de droit d'auteur. Tous droits en vertu de ces dispositions sont réservés à Piusi S.p.A. Sous réserve expresse, en l'absence d'autorisation écrite préalable de Piusi S.p.A., la reproduction, même partielle, de ce manuel, la publication, la modification, la transcription, la divulgation, la distribution, la commercialisation sous quelque forme que ce soit, la traduction et/ou sa transformation, le prêt et toute autre activité réservée par la loi à Piusi S.p.A.

**3 NORMES DE SECURITE**

**ATTENTION**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**INCENDIE - EXPLOSION**  
Lorsque des incendies inflammables sont présents dans la zone de travail, comme de l'essence, de la loutre-glace, il faut savoir que les vapeurs inflammables peuvent s'enflammer ou exploser.

**CHOC ELECTRIQUE**  
Lorsque des chocs électriques sont présents dans la zone de travail, comme de l'essence, de la loutre-glace, il faut savoir que les vapeurs inflammables peuvent s'enflammer ou exploser.

**ELECTROCUTION OU MORT**  
Lorsque des chocs électriques sont présents dans la zone de travail, comme de l'essence, de la loutre-glace, il faut savoir que les vapeurs inflammables peuvent s'enflammer ou exploser.

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**AVERTISSEMENT**  
Réseau électrique  
- vérifications pré-Installation  
- intervention à l'installation

**4 CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION**

**ATTENTION**  
Dispositifs de protection individuelle à endosser

vêtements tout près du corps ;  
gants de protection ;  
lunettes de sécurité ;

**Gants de protection**

**DEFENSE DE FUMER**

**ATTENTION**

**5 NORMES DE SECOURS**

Pour toute information spécifique, consulter les fiches relatives à la sécurité du produit.

**DEFENSE DE FUMER**  
Lorsqu'utilise le système de filtration et en particulier lors du ravitaillement, NE PAS FUMER et ne pas utiliser des flammes libres.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**ATTENTION**  
Éviter le contact du produit à distribuer avec les yeux et la peau tout en le produit à distribuer hors de portée des enfants.

**11 MISFILLING (option)**

**REMARQUE**  
Pour avoir la certitude de ne pas distribuer dans des réservoirs en liquide ne pouvant le recevoir, il faut acheter des pistolets pourvus de « Magnet switch » à utiliser avec le « MAGNET ADAPTOR ».

**Opération**  
Le Magnet switch est un dispositif magnétique à l'intérieur du bec du pistolet. Avec le « MAGNET ADAPTOR », il permet de distribuer seulement dans le réservoir prévu au « MAGNET ADAPTOR ».

**ATTENTION**  
Les pistolets pourvus de « Magnet switch », fonctionnent seulement avec « MAGNET ADAPTOR ». MAGNET ADAPTOR peut aussi être acheté comme accessoire.

**12 VÉRIFICATIONS PRÉALABLES**

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

**ATTENTION**  
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de blocage en suivant la procédure suivante

Après la phase de processus, une page-écran présente tout d'abord la Quantité Partielle remise à zéro et le Reset Total

et, quelques instants après, le Reset Total est remplacé par le Total SANS zéroage (total)

**15.1.2 MISE À ZÉRO DU RESET TOTAL (TOTAL ZÉROTABLE)**

L'opération de mise à zéro du Reset Total ne peut être effectuée qu'après une opération de mise à zéro du registre du Partiel. En effet, il est possible de remettre à zéro le Reset Total en appuyant longtemps sur la touche RESET 39. Le compteur affiche le message RESET TOTAL comme dans la page-écran suivante.

Schématiquement, les pas à suivre sont :

- 1 Appuyer brièvement sur la touche page-écran normale de stand-by (avec Total uniquement affiché).
- 2 Appuyer brièvement sur la touche RESET
- 3 Le Volcompteur Numérique A Turbine SB325\_X M commence ses phases de remise à zéro de la Quantité Partielle.
- 4 Avec l'apparition de la page-écran qui indique le Reset Total appuyer à nouveau sur la touche Reset pendant au moins 1 seconde
- 5 L'afficheur montre à nouveau tous les segments de l'afficheur puis vient la phase avec tous les segments éteints pour arriver à la page-écran où est affiché le Reset Total mis à zéro

**15.2 DISTRIBUTION AVEC VISUALISATION INSTANTANÉE DU DÉBIT (FLOW RATE MODE)**

Il est possible d'effectuer des distributions en affichant simultanément :

- 1 le partiel distribué
- 2 le Débit instantané (Flow Rate) dans l'Unité du Partiel/minute) comme l'indique le schéma suivant.

Procédure pour accéder à ce mode :

- 1 attendre que Meter soit en Stand-By, c'est-à-dire que l'afficheur affiche uniquement le Total
- 2 appuyer brièvement sur la touche CAL
- 3 commencer la distribution

Le débit instantané est à par toutes les 0,7 secondes. Ce pourcentage, quand le débit est faible, l'afficheur pourra être relativement instable. Plus le débit est élevé, plus la valeur lue sera stable.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.

**ATTENTION**  
Le débit est mesuré en prenant comme référence l'unité de mesure du Partiel. Pour cette raison, si l'unité de mesure du Partiel et du Total sont différentes, comme dans l'exemple représenté ci-dessous, le débit est exprimé en Q/m³/min.

La mention "Gal" qui reste à côté du flow rate se réfère au registre des Totaux (Zérotable ou SANS Zéroage) qui sont à nouveau affichés quand on quitte le mode de lecture du débit.

Même si dans ce mode le total à zéroage (Reset Total), ni le Total général ni le débit instantané, l'incrément, il est possible de contrôler leur valeur à la fin de la distribution, en retournant dans le mode "Normal", en appuyant brièvement sur la touche CAL.</



